

interphone

INTERPHONE F5 REMOTE CONTROL
REMOTECONTROL F



NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za váš nákup INTERPHONE REMOTE CONTROL.
Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod k použití.

POPIS VÝROBKU

REMOTECONTROLF je Bluetooth® zařízení, které může být používáno k dálkovému ovládání funkcí Cellular Line Interphone F5 na vzdálenost až 5 metrů. Dálkové ovládání je kompatibilní pouze s verzí Interphone F5. Dálkové ovládání není kompatibilní s ostatními komunikačními zařízeními Interphone.

Dálkové ovládání je vybaveno senzorem pohybu, které automaticky zapne a vypne zařízení pro maximální úsporu baterie. Systém nemá manuální vypínání.

Pro více informací o produktu Interphone F5 si přečtete jeho návod k použití.

ZAČÍNÁME

Než začnete dálkové ovládání používat, musíte vložit baterie.

- a) Odšroubujte dva šrouby, které drží kryt baterie.
- b) Vložte dvě knoflíkové baterie typu SR44, které najdete v balení produktu. Ujistěte se, že vkládáte baterie správně dle polarity tak, jak je zobrazeno na zařízení.
- c) Zavřete kryt pečlivě baterie a přišroubujte šrouby.



INSTALACE

Dálkové ovládání může být nainstalováno přímo na levé ovládání nebo na řídítka, (pokud jsou tubulární) vedle ovládání, pokud je tam dostatek místa.

- a) Vyberte podpěru (malá/ velká), která bude sedět rozměrům vašich řídek.
- b) Umístěte REMOTECONTROLF tak, abyste mohli všechno pohodlně ovládat palcem a upevněte dvěma šrouby. Ujistěte se, že REMOTECONTROLF drží pevně a neovlivňuje při manipulaci ovládání plynu

REMOTECONTROLF duplikuje funkce ovládacích tlačítek INTERPHONEF5. Pro více informací o tlačítkách INTERPHONEF5 si přečtete jeho návod k použití.

PÁROVÁNÍ S INTERPHONEF5

- a) INTERPHONEF5, který si přejete s ovládáním spárovat, uveďte do párovacího režimu (vypnutá F5, stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá LED dioda).
- b) Stiskněte MFT na INTERPHONEF5 pro výběr požadovaného jazyka.
- c) Pohněte joystickem REMOTECONTROLF nahoru a podržte jej v této pozici alespoň 10 vteřin. Rychlost blikání LED diody se zpomalí během hledání pro dostupný INTERPHONEF5, se kterým se může spárovat.
- d) Pokud proběhne párování úspěšně, INTERPHONEF5 vás informuje.

FUNKCE

REMOTECONTROLF nahrazuje funkce INTERPHONEF5 následujícím způsobem:

REMOTECONTROLF	INTERPHONEF5
Stisknutí joysticku (MFT)	Multifunkční tlačítko
Posunutí joysticku nahoru	Tlačítko nahoru
Posunutí joysticku dolů	Tlačítko dolů
Posunutí joysticku vpravo	Tlačítko +
Posunutí joysticku vlevo	Tlačítko -

